

前

后

前

后

前

后

通話

着信音

通話終了

(L)/(R) X 2

(L)/(R) X 2

着信拒否

(L)/(R) X 2 秒

音楽

再生

(L)/(R) X 2

一時停止

(L)/(R) X 2

前の曲へ

次の曲へ

X 3

(R) X 3

音量を下げる

(L) X 1

音量を上げる

(R) X 1

片耳使用

片耳で使用する時に、対応する(L/R)機能のみ使用できます。

リセット

カバーを開き、充電ケーブルをイヤホンを取り出します。

接続しない状態で待機すると、このアイコンが点灯します。イヤホンと製品を接続しなくなります。

*BTデバイスと接続しないでください。

充電

	充電ケース	イヤホン
充電中	赤ライトが点滅	白ライトが点灯
充電完了	赤ライトが点滅	白ライトが点灯
充電時間	約1.5時間	約1時間

LEDインジケータ

2秒ごとに点滅	通知音を鳴ります。

製品仕様

BTバージョン	V5.3
対応Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
対応コーデック	SBC, AAC
周波数帯域	20Hz-20KHz
通信距離	≧10m
ドライバー	10mm
電源	93mAh (0.6Ah at 1V)
インピーダンス	16Ω ± 15%
バッテリー容量	30mAh, 3.7V [充電] 300mAh, 3.7V [1.1Wh (充電ケース)]
入力	DC 5V/0.5A
出力	DC 5V/60mA
動作温度	0℃~40℃
重量	約3.4g (片耳), 57.2g (2台充電ケース)
外形寸法	約29mm (W) x 23mm (H) [片耳] 約53mm (W) x 20mm (H) [充電ケース]

使用可能時間

音楽再生	約5時間
通話	約3時間
イヤホン充電回数(充電ケースから)	2回

▲ 警告

アルコール、薬酒、洗剤、シャンプー、またはその他の薬剤を使用するとクリーンシムがはがれてください。
イヤホンと充電ケースに近づかないでください。
イヤホンと充電ケースを濡らさないでください。
製品が熱帯地域、寒帯または高圧気圧にさらさないでください。
製品がキヤノンの、提携パートナー、個人の店に設置しないでください。
製品が損傷しないように、充電ケーブルを曲げないでください。
充電ケースを濡らさないでください。

注意

修理依頼する前に、必ず以下の点を確認してください。
電源が点いていないタイプに交換されると故障の可能性が高まります。
使用済みの電池は指示に従って捨ててください。

リチウム電池リサイクルについて

使用済みの電池を資源とみなし、適切に捨ててください。
電気の回収場と地域の環境情報に準拠する必要があります。